

Informacje dotyczące bezpieczeństwa – Blokad rozrządu MAGNUS

Środki ostrożności:

-  Używać blokad rozrządu tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do specyfikacji producenta pojazdu.
-  Przed rozpoczęciem pracy odłączyć akumulator, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.
-  Upewnić się, że pojazd stoi na stabilnym i równym podłożu, a hamulec postojowy jest zaciągnięty.
-  Przed montażem blokad ustawić silnik w odpowiednim położeniu zgodnie z instrukcją producenta.
-  Używać odpowiednich rękawic i okularów ochronnych, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

-  Sprawdzić, czy blokad są w pełni kompatybilne z danym modelem silnika przed ich zastosowaniem.
-  Nie stosować nadmiernej siły przy montażu – może to prowadzić do uszkodzenia narzędzi lub elementów silnika.
-  Nie obracać wału korbowego ani wałków rozrządu po zablokowaniu – może to spowodować uszkodzenie układu rozrządu.
-  Po zakończeniu pracy usunąć blokad przed uruchomieniem silnika.
-  Przechowywać narzędzia w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom mechanicznym.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

-  Zablokowanie elementów silnika – nie używać siły, sprawdzić poprawność montażu blokad i ustawienia rozrządu.
-  Uszkodzenie blokady – natychmiast przerwać pracę i wymienić narzędzie na sprawne.
-  Nagły ruch wału lub wałków – natychmiast się odsunąć i upewnić się, że pojazd jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.

 Prawidłowe użytkowanie blokad rozrządu gwarantuje bezpieczeństwo i precyzyjny montaż – pracuj zgodnie z instrukcją! 