

Informacje dotyczące bezpieczeństwa – Miernik do sprawdzania szczelności klimatyzacji na czynnik R1234YF MGS01048F MAGNUS

⚠ Środki ostrożności:

- ✅ Używać wyłącznie z czynnikiem chłodniczym **R1234YF** – nie stosować do innych gazów.
- ✅ Przed użyciem upewnić się, że system klimatyzacji jest **wyłączony i schłodzony**, aby uniknąć oparzeń lub wycieku czynnika.
- ✅ Unikać bezpośredniego wdychania czynnika chłodniczego – **R1234YF jest łatwopalny**, a w wysokim stężeniu może prowadzić do niedotlenienia.
- ✅ Pracować w **dobrze wentylowanych pomieszczeniach** lub na otwartej przestrzeni, aby zminimalizować ryzyko nagromadzenia gazu.
- ✅ Trzymać z dala od **otwartego ognia, źródeł iskiei i gorących powierzchni** – czynnik R1234YF może ulec zapłonowi.

⚠ Zasady bezpiecznego użytkowania:

- ◆ Przed podłączeniem miernika upewnić się, że przewody są szczelne i wolne od uszkodzeń.
- ◆ Unikać nadmiernego ciśnienia – stosować się do zaleceń producenta dotyczących zakresu pomiarowego.
- ◆ Po zakończeniu pracy dokładnie **oczyścić i odłączyć miernik**, przechowując go w suchym miejscu.
- ◆ W przypadku wykrycia wycieku **natychmiast wyłączyć system** i przystąpić do jego naprawy.

⚠ Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- 🔥 **Wyciek czynnika** – natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, unikać źródeł zapłonu.
- 🔥 **Kontakt ze skórą** – spłukać wodą, unikać pocierania, w przypadku odmrożeń skontaktować się z lekarzem.
- 🔥 **Kontakt z oczami** – przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i zgłosić się do lekarza.
- 🔥 **Wdychanie oparów** – przenieść osobę na świeże powietrze, w razie problemów z oddychaniem skontaktować się z lekarzem.

✂ **Dbaj o bezpieczeństwo podczas pracy z układami klimatyzacji – stosuj się do zaleceń i używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego!** ✂