

Informacje dotyczące bezpieczeństwa – Miernik do sprawdzania szczelności klimatyzacji na czynnik R134a MGS01048 MAGNUS

Środki ostrożności:

-  Używać wyłącznie z czynnikiem chłodniczym R134a – nie stosować do innych gazów.
-  Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że układ klimatyzacji jest wyłączony i ostudzony, aby uniknąć poparzeń lub gwałtownego wycieku czynnika.
-  Unikać bezpośredniego kontaktu z czynnikiem chłodniczym – może powodować odmrożenia skóry i oczu.
-  Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni, aby uniknąć nagromadzenia gazu.
-  Trzymać z dala od otwartego ognia, iskiei i gorących powierzchni, mimo że R134a nie jest łatwopalny, może rozkładać się na toksyczne substancje pod wpływem wysokiej temperatury.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

-  Sprawdzić szczelność przewodów i złączy przed podłączeniem miernika do układu klimatyzacji.
-  Nie przekraczać dopuszczalnego zakresu ciśnienia – stosować się do specyfikacji producenta.
-  Po zakończeniu pracy dokładnie oczyścić i odłączyć miernik, przechowując go w suchym i chłodnym miejscu.
-  W przypadku wykrycia wycieku natychmiast wyłączyć układ klimatyzacji i podjąć działania naprawcze.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

-  Wyciek czynnika – przewietrzyć pomieszczenie, unikać wdychania oparów.
-  Kontakt ze skórą – przemyć letnią wodą, unikać pocierania, w przypadku odmrożeń skonsultować się z lekarzem.
-  Kontakt z oczami – natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z lekarzem.
-  Wdychanie oparów – przenieść osobę na świeże powietrze, w razie problemów z oddychaniem wezwać pomoc medyczną.

 Pracuj bezpiecznie i stosuj się do zaleceń – odpowiednie użytkowanie miernika zwiększy skuteczność i bezpieczeństwo pracy! 